

PROGRAMA DE INTERVALO DE SERVICIO DE RODILLOS DE GAS VERDE

Despues ___ horas / Diario / Semanal / Anual / Ver manual del vendedor

MOTOR

Consulte el manual de servicio de Honda para conocer los intervalos de servicio recomendados

	H	D	W	Y	MANUAL
Revise el nivel de aceite		X			
Cambie el aceite	500				
Cambie el filtro de aceite	500				
Cambie el filtro de combustible	500				
Verifique todas las fugas		X			

SISTEMA HIDRÁULICO

	H	D	W	Y	MANUAL
Engrase los cilindros hidráulicos, pasadores, etc. donde corresponda			X		
Compruebe si hay fugas (todas las mangueras y accesorios en ambos extremos de la manguera)		X			
Verifique el nivel de aceite hidráulico ... solo si ve fugas					
Cambie aceite hidráulico Primer 500	1000				
Cambie el filtro de aceite hidráulico Primer 500	1000				
Inspeccione las mangueras por roces, grietas, etc. y asegúrese de que nada impida		X			

AJUSTES Y CONDUCCIONES

	H	D	W	Y	MANUAL
Verifique que todas las tuercas, pernos y otros sujetadores estén apretados			X		
Revise las cadenas para una lubricación, desgaste y tensión adecuados			X		
Verifique el desgaste y la tensión de las correas (¿se recomienda el vendaje de la correa?)			X		
Engrase los cojinetes, cilindros, eje de dirección (¿es un cojinete sellado?)			X		

REMOLQUE

	H	D	W	Y	MANUAL
Verifique la presión de los neumáticos (presión recomendada)			X		
Inspeccione los neumáticos en busca de podredumbre seca, desgaste de la banda de rodadura, daños, etc.		X			
Eje de grasa y cubos de rueda				X	

ACEITE RECOMENDADO: llene dentro de 6 "de la parte superior para evitar el desbordamiento cuando se calienta.

Models 09065 / 09067	AW68 Aceite hidráulico
HP11	AW68 Aceite hidráulico
HP5.5	AW68 Aceite hidráulico
HP11-III	15-50 Aceite de motor
Roll-n-Go, EHA	15-50 Aceite de motor
Tranz-Former, EHA 5-G	10-40 Aceite de motor

